Руководство пользователя

ACK05 Wireless Shortcut Remote

Содержание

2
3
4
5
7
7
7
9
10
13

О продукции



Благодарим вас за выбор в пользу приобретения XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Чтобы убедиться, что данный продукт может в полной мере использовать свои функциональные преимущества и продлить его срок службы, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и обратите внимание на техническое обслуживание и защиту продукта во время использования.

Исходя из необходимости постоянного совершенствования продукта, при наличии каких-либо изменений во внешнем виде, цвете и принадлежностях продукта; компания оставляет за собой право обновлять технологию продукта и изменять данное руководство без дополнительного уведомления. Спасибо за понимание.

Примечание: все изображения в тексте приведены только для справки.

Обзор продукта



1. Кнопка питания

2. Индикатор

Состояние синего цвета

- a. Медленно мигает: Bluetooth не подключен
- b. Быстро мигает: Bluetooth ожидает подключения
- с. Постоянно горит: сопряжение по Bluetooth выполнено успешно (постоянно горит гаснет через 30 секунд)

Состояние красного цвета

- а. Мигание: низкий уровень заряда батареи (<20%)
- b. Постоянный свет: в состоянии зарядки
- С. Свет гаснет: зарядка завершена
- Состояние фиолетового цвета, когда одновременно горит красный/синий индикаторы
- 3. Колесо управления
- 4. Переключение группы колес (Нажмите 6 секунд, чтобы перейти в режим Bluetooth)
- 5. Интерфейс USB-С

6. Группа сочетаний горячих клавиш

4 группы режимов, по 10 клавиш в каждой группе, всего 40 горячих клавиш, можно отключить, если не требуется.

По умолчанию включена 1 группа. К1 - клавиша для переключения группы функций клавиш. При нажатии можно переключаться между группами функций клавиш.



Настройки клавиш по умолчанию без драйвера:

K1-Ctrl+O K2-Ctrl+N K3-F5 K4-Shift K5-Ctrl K6-Alt K7-Ctrl+S K8-Ctrl+Z K9-пробел K10-Ctrl+Shift+Z

Настройки клавиш по умолчанию с драйвером:

K1-переключение группы клавиш K2-настройка предварительного просмотра K3-F5 K4-Shift K5-Ctrl K6-Alt K7-Ctrl+S K8-Ctrl+Z K9-пробел K10-Ctrl+Shift+Z

*Изображения предназначены только для справки, пожалуйста, руководствуйтесь фактическим полученным объектом

Комплектация



Wireless Shortcut Remote, кабель, приемник Bluetooth

*Изображения и перечень предназначены только для справки, пожалуйста, руководствуйтесь фактическим полученным объектом

Способ подключения

Проводное подключение

Подключите Wireless Shortcut Remote к компьютеру с помощью кабеля.



Беспроводное подключение

А. Подключение к приемнику Bluetooth

Вставьте приемник Bluetooth в компьютер, поверните переключатель, индикатор будет оставаться синим и гореть в течение 30 секунд, а затем гаснет.



*Если приемник Bluetooth необходимо снова подключить к устройству, пожалуйста, перейдите на официальный веб-сайт XPPen (https://www.xp-pen.ru) и в соответствии с моделью продукта скачайте инструмент беспроводного сопряжения и обратитесь к руководству по сопряжению.

В. Прямое беспроводное подключение Bluetooth

- 1. Поверните переключатель, при этом индикатор начнет медленно мигать синим цветом. Нажмите и удерживайте клавишу К11 в течение 6 секунд, чтобы перейти в состояние сопряжения, после чего индикатор будет быстро мигать синим цветом.
- 2. Включите функцию Bluetooth на компьютере, добавьте устройство Bluetooth, найдите название устройства "Shortcut Remote", щелкните на него, чтобы завершить сопряжение по Bluetooth, при этом индикатор останется синим; индикатор погаснет через 30 секунд постоянного горения.
- 3. Снова поверните переключатель для выключения.



Совместимость

Проводное подключение или подключение к приемнику Bluetooth: Windows 7 и выше, macOS 10.10 и выше, система Linux; Прямое беспроводное подключение Bluetooth: Windows 10 и выше, macOS 10.10 и выше.

Настройки продукта

Установка драйвера

Чтобы устройство работало надлежащим образом, пожалуйста, установите драйвер перед использованием.

Загрузите последнюю версию драйвера с официального сайта XPPen (https://www.xp-pen.ru) в соответствии с моделью продукта.

Примечания:

1. Пожалуйста, закройте все антивирусные программные обеспечения и графические программные обеспечения перед установкой.

- 2. Скачайте и установите соответствующую вам версию драйвера:
- полная версия: совместима с графическим планшетом/интерактивным дисплеем XPPen и Shortcut Remote. Пожалуйста, удалите драйвер графического планшета/интерактивного дисплея других марок перед установкой;
- b. Независимая версия: поддерживается только Shortcut Remote XPPen, которую можно использовать с другими марками драйверов для графического планшета/интерактивного дисплея.
- 3. Пожалуйста, перезагрузите ваш компьютер после установки.
- 4. Для обеспечения оптимальной производительности вашего устройства рекомендуется использовать самую последнюю версию драйвера.

Windows:

После распаковки запустите файл "exe" с правами администратора и завершите установку в соответствии с подсказками.

Mac:

После распаковки запустите файл "dmg", завершите установку в соответствии с подсказками, а затем добавьте необходимые настройки безопасности (System Preferences > Security & Privacy > Accessibility & Bluetooth), чтобы убедиться, что флажок установлен на PenTable_Drvier, в противном случае устройство и драйвер не будут работать правильным образом.



Если в списке PenTablet_Driver отсутствует, пожалуйста, перейдите в Library -> Application Support -> PenDriver, чтобы добавить его вручную.

		📄 PenDriver			Q Search	
 Applications Library System Users 	Apple Application Suppo Audio Bluetooth Caches Catacomb ColorPickers ColorSync Components Components	rt > 0	CrashReporter FLEXnet Publisher Foxit Software GarageBand LifeMediaBrowser LetsVPN livefsd Logic Microsoft PenDriver		PenTablet_Driver PenTabletInfo	
					Cancel	Open

Linux:

Deb: введите sudo dpkg -i в командной строке, перетащите установочный файл и выполните команду;

Rpm: введите sudo rpm -i в командной строке, перетащите установочный файл и выполните

команду;

Tar.gz: пожалуйста, сначала распакуйте, затем введите sudo в командной строке, перетащите сюда install.sh, а затем выполните команду;

Описание драйвера

Если устройство не подключено или подключение устройства не выполнено успешно, появится следующее напоминание. Пожалуйста, попробуйте повторно подключить устройство, перезагрузите компьютер или драйвер и повторите попытку или обратитесь в службу поддержки клиентов.



Устройство успешно подключено к компьютеру, и изображение устройства и его название будут отображаться в верхнем левом углу интерфейса драйвера

	XP pen	Приложение		XD pen		=		@ – ×
	Колес	о управления:						
Быстрые клавиши							Настройка	вращения 0° 🗸
батарея: 🎹	•	Масштабирование	~	C	KI	K2 K3		
		Прокрутка	~		К4	K5 K6 K7		импортировать
		Размер кисти	~		К8	K9 K10		Сохранить
		Повернуть	~					По умолчанию
				\square				
×		1						IV OD
			K1		~ <mark>к</mark>	3 F5	\sim	
			K2	Просмотр	~ <mark>к</mark>	1 Shift	~	
Сохранить				Г	юказать все	~		
			Copyrig	ht©2023 XP-PE	N Technology C	O.All Rights Reserve	ed.	Ver:3.4.5(676911f)

Одновременно может быть подключено не более трех устройств. Нажмите на стрелку рядом с изображением устройства в левом верхнем углу для переключения устройств. После переключения одного из устройств вы можете настроить текущее устройство, при этом настройки действительны только для выбранного в данный момент устройства.

Приложения

Используйте список приложений, чтобы добавить приложение и настроить функции

устройства в приложении.

Например, если вы выберете приложение и измените конфигурацию, изменения вступят в силу только при использовании приложения. При переключении различных приложений драйвер автоматически выполняет распознание. При выборе всех приложений, функции вступят в силу для других приложений, которые не настроены. Можно добавить до 7 приложений.

Shortcut Remote	ХР pen Приложение		⊚ – ×
Быстрые клавиши	Колесо управления:	Llognořes	
батарея: 🎹	 Масштабирование Прокрутка Размер кисти Повернуть 	K1 K2 K3 K7 K4 K5 K6 K10	импортировать Сохранить По умолчанию
Сохранить		К1 I /II /II /II /II /II /II /II /II /II	IV O
		Copyright © 2023 XP-PEN Technology CO.All Rights Reserved.	Ver:3.4.5(676911f)

а. Нажмите "+" в правом верхнем углу панели приложений, чтобы открыть страницу выбора приложений;

b. Выберите приложение для добавления из открытых приложений или нажмите "Просмотр", чтобы выбрать из установленных приложений;

с. Нажмите "ОК", после чего выбранное приложение будет добавлено в панель приложений;

Колесо управления

Кнопка в середине колеса может использоваться для переключения между группами функций колеса, драйвер предоставляет четыре группы функций колеса: масштабирование (по умолчанию), прокрутка, кисть и вращение.

Shortcut Remote	ХР pen Приложение		+ - -
Быстрые клавиши	Колесо управления:		
батарея: 🎟	 Масштабирование Прокрутка Размер кисти Повернуть 		Настройка вращения 0° ✓ (2 КЗ К7 (5 К6 К9 К10 По умолчанию
Сохранить	1	II II К1 I/I/II/II К2 Просмотр К4 Показать все	F5 V Shift V
		Copyright © 2023 XP-PEN Technology CO.A	Il Rights Reserved. Ver:3.4.5(676911f)

Настроить:

Выберите "Настроить" в выпадающем меню и введите соответствующую клавишу или комбинацию клавиш с клавиатуры, чтобы определить функции колеса прокрутки по часовой стрелке и против нее.

2

T

Импортировать и сохранить

Shorteut Dometo	ХР pen	Приложен	ие:	XD pen		+	@ – ×
Быстрые клавиши	Колесо упра	авления:					
батарея: 🎹	• Mac	штабирование	~		KI		ика вращения 0° 🗸
	Про	крутка	~	C	K4 1	K5 K6 K7	Сохранить
	ОПов	ернуть	× •		K8	K9 K10	По умолчанию
				ß			
		4			I		
			K1		~ кз	F5 ~	
			K2	Просмотр	~ К4	Shift ~	
Сохранить			Copyrig	nt © 2023 XP-PEI	оказать все N Technology CO.A	VI Rights Reserved.	Ver:3.4.5(676911f)

Импортировать:

Импортируйте сохраненную конфигурацию с помощью Wireless Shortcut Remote в выбранное в данный момент приложение.

Сохранить:

Сохраните конфигурацию в текущем выбранном приложении в драйвере для Wireless Shortcut Remote.

Примечание: пожалуйста, используйте функции "Импортировать" и "Сохранить" в случае проводного подключения. Конфигурации "Импортировать" и "Сохранить" не включают функцию вращения и действительны только в одной и той же системе.

Горячие клавиши

Драйвер предоставляет четыре группы горячих клавиш, первая группа горячих клавиш включена по умолчанию. Начальные функции других групп клавиш, которые не включены, такие же, как и у первой группы. Каждая группа клавиш может быть настроена с различными функциями. После включения можно переключаться между включенными группами с помощью "I/II/III/IV" (клавиша К1 - клавиша для переключения по умолчанию, другие клавиши можно настроить).

Shortcut Remote	ХР pen Приложение:		⊗ – ×
Быстрые клавиши	Колесо управления:	1100	
батарея: 🎹	• Масштабирование ~		импортировать
	Размер кисти ~	K4 K5 K6 K8 K9 K10	Сохранить
	О Повернуть ~		По умолчанию
	1		IV 🕥
		К1 I/I/ШЛV V K3 F5	~]
		К2 Просмотр V К4 Shift	~
Сохранить		Показать все 🛛 🗙	

Настройка предварительного просмотра:



Просмотр функции выбранной в данный момент группы, выбранная в данный момент группа включена. Нажмите на значок закрытия в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно предварительного просмотра.

Настроить:

Выберите "Настроить" из выпадающего меню, чтобы настроить функцию каждой клавиши. Выберите "Использование мыши для управления" или "клавиатура" в меню "Настроить", чтобы настроить комбинацию клавиш.

Использование мыши для управления:

Установите комбинацию мыши и клавиш клавиатуры, такую как "Shift" и "Щелчок левой кнопкой мыши", чтобы выполнить действие в программном обеспечении, поддерживающем

эту комбинацию клавиш.

клавиша быстрого доступа

Использование мыши для упра	вления	
Shift Певый Alt	🗌 Правый Alt 📄 Ctrl	🗌 Пробел
 Щелчок левой кнопкой мыши Двойной щелчок левой мыши 	 Щелчок средней кнопко Щелчок правой кнопкой мыши 	 Прокрутить вверх Прокрутить вниз
Другое		2
Отключить	О Перо/ластик	
🔘 Показать панели драйверов	🔘 Переключить монитор	
(B)[E]	О Режим точности	
Запустить программу		
Пользовательское имя		
трые клавиши		

Клавиатура:

Настройка сочетания горячих клавиш, например, установите значение "Alt+A" в программном обеспечении 3D MAX для использования инструмента выравнивания.

клавиша	быстрого	доступа

ввод с клавиатуры (до 20 групп)) 	Windows
Использование мыши для упра	вления	
🗌 Shift 📄 Левый Alt	🗌 Правый Alt 🗌 Ctrl	🗌 Пробел
 Щелчок левой кнопкой мыши Двойной щелчок левой мыши 	 Щелчок средней кнопко Щелчок правой кнопкой мыши 	 Прокрутить вверх Прокрутить вниз
Другое		6
 Отключить Показать панели драйверов [BV[E] 	 Перо/ластик Переключить монитор Режим точности 	
Запустить программу		
Пользовательское имя		
ыстрые клавиши		
	Отмена	

Вы можете установить несколько групп сочетаний горячих клавиш, например, введите Ctrl+C, Ctrl+V. Когда вы нажмете клавишу, все функции набора сочетаний горячих клавиш будут запущены один раз.

Windows (Command): добавьте комбинацию клавиш с системными клавишами. Например, когда вам нужно ввести Win (Cmd)+Left, нажмите Left, чтобы автоматически ввести системную клавишу.

Другое:

Точный режим: ограничение области экрана на определенный диапазон, что позволяет выполнять более детальный рисунок для этой области.

Настройки драйвера

Shortcut Remote	ХР pen Приложи	ение:	XD pen			+ @	- ×
Быстрые клавиши	Колесо управления:			Отключить с	сообщение	2	
батарея: 🎹	• Масштабировани	ie V		Импорт конфи	агурации	Экспорт конфигураци обратная связь	и тировать
	Размер кисти	~		К8	К9 1	K10	Сохранить
	Повернуть	~					То умолчанию
	1		1			IV	0
		K1	I /II /III/IV	~ кз	F5	~	
ÀÀ		K2	Просмотр	× K4	Shift	~	
Сохранить		Copyrig	ht © 2023 XP-P	Показать все	All Rights Res	erved	Ver 3 4 5(676911f)

Отключение горячих клавиш:

Отключение функций и запроса состояния клавиш для всех клавиш на устройстве.

Отключение сообщений с подсказкой:

При нажатии клавиши, запрос о состоянии клавиши не будет отображаться в нижней части экрана.

Диагностические инструменты:

Когда возникает проблема в использовании драйвера, вы можете воспользоваться диагностическими инструментами.

Файлы конфигурации импорта и экспорта:

Считывание или сохранение установленного значения заданной функции способом конфигурации импорта и экспорта.

Примечания:

Когда вам нужно импортировать и экспортировать измененные функции, пожалуйста, нажмите кнопку "Сохранить" слева от интерфейса драйвера, чтобы сохранить.

Удаление драйвера

Windows:

Откройте [Settings] \rightarrow [Apps] \rightarrow [Apps & features] в меню "Пуск", найдите "Pentablet", нажмите "Uninstall" и следуйте инструкциям.

Mac:

Найдите XP-PentabletPro в [Go] \rightarrow [Applications], нажмите "UninstallPenTablet" и следуйте инструкциям.

Linux:

Deb: введите sudo dpkg -r xp-pen-pentablet в командной строке и выполните команду;

Rpm: введите sudo rpm -e xp-pen-pentablet в командной строке и выполните команду;

Tar.gz: пожалуйста, сначала распакуйте, затем введите sudo в командной строке, перетащите сюда uninstall.sh, а затем выполните команду;

При наличии каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Веб-сайт: www.xp-pen.ru Эл. почта: serviceru@xp-pen.com Тел: 400-808-7782