

Приложения для рисования не отображаются на мониторе планшета

Если ваши приложения для рисования отображаются на рабочем столе, а монитор планшета показывает только фоновое изображение, это означает, что вы работаете в режиме расширенного экрана.

Существует два способа, как добиться того, чтобы ваши приложения отображались на мониторе планшета:

Метод 1: Откройте настройки дисплея компьютера и проверьте, как у вас расположены мониторы. Например, монитор планшета размещен справа от монитора компьютера. В этом случае перетащите открытые окна направо от монитора компьютера, и они будут отображаться на мониторе планшета.

Метод 2: Откройте настройки дисплея вашего компьютера и измените режим отображения на "дублирование".

Для компьютеров с Windows: щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, перейдите в "Параметры экрана". Затем прокрутите вниз до раздела "Несколько дисплеев" и измените опцию на "Дублировать эти экраны".

Для компьютеров Mac: откройте настройки Mac, перейдите в настройки дисплея, нажмите "расположение", затем выберите "Включить видеоповтор мониторов", чтобы скопировать изображение на оба монитора.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите письмо на адрес: serviceru@xp-pen.com.